



SK

## Vyhotovenie

Obraz na plátne canvas je vyrobený z vysoko kvalitného materiálu s gramážou 240 g/m<sup>2</sup> a digitálnou potlačou vo vysokom rozlíšení. Celý povrch je chránený vrstvou UV laku, ktorá zvyšuje trvanlivosť a odolnosť proti vyblednutiu. Plátno je napnuté na pevný drevený rám, pričom potlačené boky a okraje vytvárajú estetické pokračovanie vzoru. Obraz je dodávaný so závesným háčikom a dvoma skrutkami na jeho pripevnenie, ktoré je potrebné namontovať pred zavesením.

## Pred začatím montáže

Pred začatím montáže sa uistite, že produkt nemá žiadne viditeľné poškodenia. Vyberte suchú, čistú a rovnú stenu. Vyhnite sa miestam s nadmernou vlhkosťou, aby ste zabezpečili trvanlivosť produktu. Vizualizujte, ako bude obraz na vybranej stene vyzeráť. Pre jednoduchšiu montáž môžete voľiteľne označiť body na upevnenie ceruzkou.

## Návod krok za krokom

**1.** Položte obraz zadnou stranou nahor na stabilný a mäkký povrch, aby ste nepoškodili plátno ani rám. **2.** Závesný háčik umiestnite na horný okraj rámu, presne do stredu. Pomocou priložených skrutiek ho pevne priskrutkujte. Uistite sa, že háčik je stabilne a pevne upevnený. **3.** Vyberte miesto, kde bude obraz zavesený. Použite vodováhu, aby ste zabezpečili, že obraz bude visieť rovno. Ceruzkou označte miesto, kde upevníte háčik alebo klinec. **4.** Na označenom mieste vyvrtajte otvor (ak je to potrebné) a vložte montážnu hmoždinku. Potom do pripraveného otvoru upevnite háčik alebo klinec. **5.** Zaveste obraz tak, že závesný háčik umiestnite na upevnený háčik alebo klinec. Skontrolujte, či je obraz stabilný a rovnomerne zavesený.

## Ako čistiť obraz?

Na čistenie rámu a plátna používajte iba mäkkú handričku. Vyhnite sa používaniu ostrých čistiacich prostriedkov, ktoré by mohli poškodiť obraz alebo jeho rám.

### **DÔLEŽITÉ! Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia pri používaní výrobku.**

Uistite sa, že obraz je správne pripevnený na stabilnom povrchu. Vyhnite sa vlhkosti, priamemu kontaktu s ohňom a vysokým teplotám, aby sa predišlo poškodeniu rámu alebo plátna. Chráňte obraz pred nárazmi, škrabancami a kontaktom s ostrými predmetmi. Skladujte na suchom, zatienenom mieste, mimo dosahu detí a zvierat. Po skončení používania zlikvidujte výrobok v súlade s miestnymi predpismi pre drevené a textilné materiály. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k poškodeniu výrobku alebo ohrozeniu bezpečnosti používateľa.

